


層の説明テキストの入力 (図番・層構成・日付け)




赤印：テキストの入力層の選択


緑印：テキスト入力

ドリル一覧表の入力 (AD13 から)


配置 >> ドリルテーブル



表の配置



ドリルー一覧表の入力 AD12 以前 (印刷時に一覧表が出力される)



赤印: Drill Drawing を選択

緑印: テキスト入力

